

Teigschaber

Kunststoff – lebensmittelecht
Größe: 8,5 x 12,5 cm
Farbe: Weiß

Artikelnummer: 501010



Produktbeschreibung

Teig nach Wunsch formen und glätten? Mit dem Teigschaber ganz einfach!

Mit dem Teigschaber bekommen Sie problemlos Ihre Cremes, Sahne und Teig aus der Rührschüssel. Streichen Sie den Teig auf dem Backblech oder in der Form glatt. Cremes und Sahne verteilen Sie damit auch im Nu auf den gebackenen Kuchen.

Der Teigschaber ist aus hochwertigem, lebensmittelechtem Kunststoff und spülmaschinenfest.