

## 3D-Backform - Osterhäschen - 2-teilig

Artikelnummer: 604063

Metall – nicht spülmaschinengeeignet

Größe: 14 x 18 x 6,5 cm

hochwertige und langlebige Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse

Hasengröße: ca. 9 x 17 cm

### Produktbeschreibung

Fertig gebacken und dekoriert sieht das Osterhäschen so gut aus, dass sich Gäste oft nicht trauen, etwas davon zu essen. Nur Mut, sagen wir immer – es kann ja neu gebacken werden.

Mit dieser dreidimensionalen Backform wird der Osterhase fast lebendig und kann im Osternest sitzen! Unsere Motiv-Backformen sind in starker Profi-Qualität gefertigt. Hier entstehen aus einfachen Rührkuchen wahre Kunstwerke. Für Kindergeburtstage vielleicht ein Pferd oder Piratenschiff, zum Muttertag ein Herz, für den kleinen und großen Fußballfan ein Kuchen als Fußball oder Fußballfeld.

In unserem Sortiment führen wir klassische und originelle Backformen und natürlich auch Backformen für Kinder. Ein Kuchen muss ja nicht immer rund sein.

Mit hochwertiger Antihafbeschichtung für hervorragende Backergebnisse. Die Backform mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem Tuch reinigen. Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen. Temperaturbeständig bis 230 °C.

Achtung! Backform für Kinder unerreichbar aufbewahren!

Sie suchen Motive für die Ostertafel? Unter "Backformen", "Ausstechformen" und auch bei "Tortendekorationen" finden Sie alle Variationen und verschiedenste Motive – stöbern und entdecken Sie ganz nach Ihrem Geschmack!

In Faltschachtel. Mit Rezept

### Gebrauchsanweisung

Gebrauchs- und Pflegeanleitung:

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen.
- Vor dem Backen die Backform mit STÄDTER Back-Trennspray einsprühen oder leicht einfetten und evtl. mit Mehl austreuen.
- Keine spitzen Materialien oder Metallutensilien zum Herausnehmen des Kuchens verwenden.

Reinigung:

- Die Backform mit heißem Wasser, wenig Spülmittel und einem Tuch reinigen.
- Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht in der Spülmaschine reinigen.

