

KIDS Backform – Schatzsucher das Piratenschiff Artikelnummer: 610064

Metall – nicht spülmaschinengeeignet
 Größe: 31 x 27,5 cm / H 4 cm
 Füllmenge: 1800 ml
 Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse

PFAS frei.

Produktbeschreibung

Anker lichten, Segel setzen, auf geht's ins Abenteuer! Für alle Piratenfans, die auf der Schatzsuche auch mal eine Pause brauchen. Und nicht vergessen: Wer satt ist, zettelt keine Meuterei an!

Kinder an die Backbleche!

Backformen und Backzubehör, die in jedem Kind den Hobby-Bäcker erwecken. Hier ist für Jungs und Mädels gleichermaßen etwas dabei. Motiv-Backformen, Ausstecher, Backutensilien u.v.m.

Deko-Extra: Tolle Bastelideen und Motiv-Vorlagen zum Ausdrucken! Bei www.staedter.de/kids finden Sie Ideen für hinreißende druckbare Dekorationen. Sie können sich die vorgefertigten Motive direkt herunterladen, ausdrucken und dann basteln. Kinderleicht und ganz sicher ein Hingucker!

Mit Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse. Die Backform mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem Tuch reinigen. Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen. Temperaturbeständig bis 230 °C. PFAS frei.

In Faltschachtel. Mit Rezept

Gebrauchsanweisung

Gebrauchs- und Pflegeanleitung:

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen.
- Vor dem Backen die Backform mit STÄDTER Back-Trennspray einsprühen oder leicht einfetten und evtl. mit Mehl austreuen.
- Keine spitzen Materialien oder Metallutensilien zum Herausnehmen des Kuchens verwenden.

Reinigung:

- Die Backform mit heißem Wasser, wenig Spülmittel und einem Tuch reinigen.
- Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht in der Spülmaschine reinigen.

