

Linzer-Ausstecher – Tannenbaum – Artikelnummer: 954114 gewellt – doppelseitig

Kunststoff-ABS – lebensmittelecht – spülmaschinengeeignet
Größe: ø 5,5 cm / H 3 cm
Farbe: Rot

Produktbeschreibung

Zwei in Einem! Mit der einen Seite der Form den Boden für die Linzer ausstechen, dann den Ausstecher umdrehen und den oberen Teil mit der Motivausstanzung ausstechen.

Mit dieser Ausstechform können Sie ganz einfach Ober- und Unterteil der beliebten Linzer-Plätzchen ausstechen. Einfach den Ausstecher umdrehen – und los geht's. Mit dem Außenring können Sie nun die Unterteile für die Linzer-Kekse ausstechen. Beide Teile nun backen und mit etwas Gelee, Marmelade, Zuckerguss oder Nussnougatcreme aufeinandersetzen – fertig. Viel Spaß beim Backen und Verzieren!

Leckere Rezepte finden sie in unserem Rezeptportal.

Diese Ausstechform ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.

Wir empfehlen, die Ausstechform unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen und unter fließend warmem Wasser abzuspülen.

Auf Karte zum Aufhängen.

