

Linzer-Ausstecher mit Auswerfer – 6er-Rosette – zerlegbar Artikelnummer: 966308

Material: Edelstahl / Kunststoff - Handwäsche
Größe: ø 4,8 cm

Zum Ausstechen von Linzer-Plätzchen.

Produktbeschreibung

Sie wollen Linzer Plätzchen in Rosettenform mit sechs Blättern backen? Mit diesem Ausstecher kein Problem.

Mit dieser Ausstechform können Sie ganz einfach Ober- und Unterteil der beliebten Linzer-Plätzchen ausstechen und mit dem integrierten Auswerfer leicht und sicher auf das Backblech bringen. Zum Ausstechen des Linzer-Unterteils (und zum Reinigen) können Sie die Ausstechform in drei Teile (Innenteil, Außenring und Halter) zerlegen. Mit dem Außenring können Sie nun die Unterteile für die Linzer-Kekse ausstechen. Beide Teile nun backen und mit etwas Gelee, Marmelade, Zuckerguss oder Nussnougatcreme aufeinandersetzen – fertig. Viel Spaß beim Backen und Verzieren!

Leckere Rezepte finden Sie in unserem Rezeptportal.
Weitere Motive zur Auswahl.

Die Ausstechform ist aus rostfreiem Edelstahl und robustem Kunststoff gefertigt. Wir empfehlen, die Ausstechform unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen und unter fließend warmem Wasser abzuspülen. Natürlich lassen sich diese Formen auch in der Spülmaschine reinigen.

