

## Cupcake-Deko - Swing - Set, 36-teilig

Artikelnummer: 336148

Papier - zum einmaligen Gebrauch  
Größe: ø 10 cm / H 9 cm

Inhalt:  
6 Cupcake-Etageren  
6 Aufleger für die Etageren  
24 Papier-Backförmchen

### Produktbeschreibung

Schwungvoll tanzen die kleinen Punkte auf dem Papier umher und laden ein zu einem leckeren "Cake".

Jetzt kommt der große Auftritt!  
Endlich werden die kleinen Cupcakes emporgehoben. Die kleinen Etageren können mehrfach verwendet werden.  
Etagere und Aufleger aus stabilem Karton.

Papier-Backförmchen aus backfestem Papier, lebensmittelecht. Wir empfehlen, die Förmchen in unserer Muffinform zu verwenden.  
Nicht über 220 °C verwenden!

In Klarsicht-Box

