

Teigschaber

Artikelnummer: 502017

Kunststoff-PP – lebensmittelecht – spülmaschinengeeignet
Größe: 10 x 15 cm
Farbe: Weiß



Produktbeschreibung

Teig nach Wunsch formen und glätten? Mit dem Teigschaber ganz einfach!

Mit dem Teigschaber bekommen Sie problemlos Ihre Cremes, Sahne und Teig aus der Rührschüssel. Streichen Sie den Teig auf dem Backblech oder in der Form glatt. Cremes und Sahne verteilen Sie damit auch im Nu auf den gebackenen Kuchen.

Der Teigschaber ist aus hochwertigem, lebensmittelechtem Kunststoff und spülmaschinenfest.

Hersteller: STÄDTER GmbH · Am Kreuzweg 1 · 35469 Allendorf/Lumda · Tel. +49 6407 4034 1000 · info@staedter.de