

Teigschaber & Kuchenlöser

Artikelnummer: 504226

Kunststoff – lebensmittelecht
Größe: 22 x 3,5 cm
Farbe: Weiß

Produktbeschreibung

Zwei auf einen Streich... Mit diesem Küchenhelfer lösen Sie den Kuchen aus der Form, ohne die Form zu beschädigen. Ideal auch um aus Gläsern den letzten Rest Aufstrich herauszuholen.

Flexibel und stabil zugleich.

Durch seine Form ist er perfekt für das Arbeiten in unterschiedlichen Gefäßen geeignet. Egal, ob Sie Teig aus einer Schüssel schaben oder den gebackenen Kuchen aus der Form lösen wollen.

Hergestellt aus lebensmittelechtem Kunststoff, geschmacksneutral und spülmaschinengeeignet.

Auf Karte zum Aufhängen



Gebrauchsanweisung

SICHERHEITSHINWEIS: Temperaturen beachten. -40°C bis +170°C!

Hersteller: STÄDTER GmbH · Am Kreuzweg 1 · 35469 Allendorf/Lumda · Tel. +49 6407 4034 1000 · info@staedter.de