

KIDS – Teigschaber

Artikelnummer: 981042

Holz / Silikon – nicht spülmaschinengeeignet
Größe: 17,5 cm



Produktbeschreibung

Damit auch Ihre Kinder und Enkel von klein auf Spaß dabei haben, in der Küche mit anzupacken und ihre eigenen Backideen zu verwirklichen.

Kinder an die Backbleche!

Backformen und Backzubehör, die in jedem Kind den Hobby-Bäcker erwecken. Hier ist für Jungs und Mädels gleichermaßen etwas dabei. Motiv-Backformen mit hochwertiger Antihafbeschichtung, Ausstecher, Backutensilien u.v.m.

Unsere Küchenhelfer werden aus hochwertigem, unbehandeltem Buchenholz hergestellt.

Wir empfehlen den Küchenhelfer nach Gebrauch mit einem milden Spülmittel und Spültuch oder Küchenbürste zu reinigen.

Hinweis zu unseren Holzprodukten: Holz ist ein Naturprodukt und kann daher in Form und Farbe abweichen.