

Display – Teigschaber – 50-teilig

Artikelnummer: 003288

Kunststoff – lebensmittelecht

Größe: 11 – 15 cm

Inhalt:

20x Teigschaber Weiß, Größe: ca. 10 x 15 cm

20x Teigschaber Rot, Größe: ca. 8,5 x 12,5 cm

10x Kammschaber Weiß, Größe: ca. 7,5 x 11 cm



Produktbeschreibung

Mit den beiden Teigschaber bekommen Sie problemlos Ihre Cremes, Sahne und Teig aus der Rührschüssel. Streichen Sie den Teig auf dem Backblech oder in der Form glatt. Cremes und Sahne verteilen Sie mit den Teigschabern auch im Nu auf den gebackenen Kuchen.

Mit dem Kammschaber verzieren Sie Ihre Torte in zwei verschiedenen Mustern: fein- und grobgezackt.

Besonders zum Verzieren von Creme- oder Sahnetorten geeignet. Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie den Kammschaber im 45°-Winkel ansetzen.

Der Teigschaber ist aus hochwertigem, lebensmittelechtem Kunststoff und spülmaschinenfest.

Kleines Verkaufsdisplay, optimal zum präsentieren an der Kasse und an der Verkaufstheke