

KIDS Backform – Kunterbunt das Haus

Artikelnummer: 535039

Metall – nicht spülmaschinengeeignet
Größe: ca. 26 x 24,5 x 4 cm
Füllmenge: 1000 ml
Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse

Produktbeschreibung

Märchen sind voll von Häusern, mal gruselig, mal abgeschieden im Wald. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und lassen Sie dieses Backhaus in kunterbunten Farben erstrahlen.

Kinder an die Backbleche!

Backformen und Backzubehör die in jedem Kind den Hobby-Bäcker erwecken. Hier ist für Jungs und Mädels gleichermaßen etwas dabei. Motiv-Backformen, Ausstecher, Backutensilien u.v.m.
Deko-Extra: Tolle Bastelideen und Motiv-Vorlagen zum Ausdrucken! Bei www.staedter.de/kids finden Sie Ideen für hinreißende druckbare Dekorationen. Sie können sich die vorgefertigten Motive direkt herunterladen, ausdrucken und dann basteln. Kinderleicht und ganz sicher ein Hingucker!
Mit Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse. Die Backform mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem Tuch reinigen. Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen. Temperaturbeständig bis 230 °C.

In Faltschachtel. Mit Rezept

Gebrauchsanweisung

Gebrauchs- und Pflegeanleitung:

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen.
- Vor dem Backen die Backform mit STÄDTER Back-Trennspray einsprühen oder leicht einfetten und evtl. mit Mehl ausstreuen.
- Keine spitzen Materialien oder Metallutensilien zum Herausnehmen des Kuchens verwenden.

Reinigung:

- Die Backform mit heißem Wasser, wenig Spülmittel und einem Tuch reinigen.
- Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht in der Spülmaschine reinigen.

