

Ausstecher – Kreuz

Artikelnummer: 199446

Edelstahl – rostfrei – spülmaschinengeeignet
Größe: 7 cm

Zum Ausstechen von Teig, Fondant oder Marzipan. Auch geeignet zum Basteln oder Modellieren mit bspw. Knetmasse, Salzteig oder Fimo.

Produktbeschreibung

Ausstecher für einfache und formschöne Kreuze.

Die klassische Form der Ausstecher. Hier stechen Sie nur die Kontur des Motivs aus und können danach ihrer Kreativität beim Verzieren freien Lauf lassen.

In unserem Sortiment finden Sie Ausstechformen von A wie Ahornblatt bis Z wie Zwerg.

Viel Spaß beim Backen und Verzieren!

Die Ausstechform ist aus Edelstahl gefertigt und ist rostfrei, spülmaschinenfest, lebensmittelecht. Die Ausstechform wird punktgeschweißt. Sie erkennen Edelstahl an seiner polierten und glänzenden Oberfläche. Edelstahlausstecher können zum Ausstechen von Teig genutzt werden, aber auch im Bastel- und Hobbybereich zur Formung von Knete, Salzteig oder für Filzarbeiten zum Seifen- oder Kerzengießen.

