

Motivbackform – Mike das Motorrad

Artikelnummer: 618046

Metall – nicht spülmaschinengeeignet
 Größe: 28,5 x 18,5 cm / H 6,5 cm
 hochwertige und langlebige Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse

PFAS frei.

Produktbeschreibung

Mike das Motorrad liefert sich einmal die Woche ein Rennen mit Flo dem Flitzer. Er liebt die Freiheit der Landstraße und den Wind zwischen den Rädern. Bei Sonnenuntergängen bleibt er schonmal stehen und beobachtet, wie alles langsam dunkler wird. Das erzählt er aber nur Lotti der Lokomotive, weil die anderen ihn dafür bestimmt auslachen würden.

Unsere Motivbackformen sind in starker Profi-Qualität gefertigt. Hier entstehen aus einfachen Rührkuchen wahre Kunstwerke. Für Kindergeburtstage vielleicht ein Pferd oder Piratenschiff, zum Muttertag ein Herz, für den kleinen und großen Fußballfan ein Kuchen als Fußball oder Fußballfeld. In unserem Sortiment führen wir klassische und originelle Backformen und natürlich auch Backformen für Kinder. Ein Kuchen muss ja nicht immer rund sein.

Mit hochwertiger Antihafbeschichtung für hervorragende Backergebnisse. Die Backform mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem Tuch reinigen. Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen. Temperaturbeständig bis 230 °C.

PFAS frei.

Sie suchen Formen für Kuchen, Muffins, Tartes oder Baguettes? Unter "Backformen & Backrahmen" finden Sie alle Variationen und verschiedenste Backmotive – stöbern und entdecken Sie ganz nach Ihrem Geschmack!

In Faltschachtel. Mit Rezept

Gebrauchsanweisung

Gebrauchs- und Pflegeanleitung:

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen.
- Vor dem Backen die Backform mit STÄDTER Back-Trennspray einsprühen oder leicht einfetten und evtl. mit Mehl austreuen.
- Keine spitzen Materialien oder Metallutensilien zum Herausnehmen des Kuchens verwenden.

Reinigung:

- Die Backform mit heißem Wasser, wenig Spülmittel und einem Tuch reinigen.
- Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht in der Spülmaschine reinigen.

