

## Linzer-Ausstecher mit Auswerfer – Artikelnummer: 954046 Linzer Glocke – nicht zerlegbar

Material: Edelstahl / Kunststoff - Handwäsche  
Größe: ø 4,8 cm

Zum Ausstechen von Linzer-Plätzchen.  
Für Teig, Fondant oder Marzipan. Auch geeignet zum Basteln oder Modellieren mit bspw. Knetmasse, Salzteig oder Fimo.

### Produktbeschreibung

Mit diesem Ausstecher können Sie Linzer mit einer Glocke aus Marmelade backen.

Mit dieser Ausstechform können Sie ganz einfach das Oberteil der beliebten Linzer-Plätzchen ausstechen und mit dem integrierten Auswerfer leicht und sicher auf das Backblech bringen. Zum Ausstechen des Linzer-Unterteils benötigen Sie noch den passenden Außenring. Beide Teile nun backen und mit etwas Gelee, Marmelade, Zuckerguss oder Nussnougatcreme aufeinandersetzen – fertig.  
Viel Spaß beim Backen und Verzieren.

Leckere Rezepte finden Sie in unserem Rezeptportal.  
Weitere Motive zur Auswahl.

Die Ausstechform ist aus rostfreiem Edelstahl und robustem Kunststoff gefertigt. Wir empfehlen, die Ausstechform unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen und unter fließend warmem Wasser abzuspülen. Natürlich lassen sich diese Formen auch in der Spülmaschine reinigen.

