

KIDS Backform – Oskar die Kastenform – Mini

Artikelnummer: 972668

Metall – nicht spülmaschinengeeignet
Größe: 15 x 8 cm / H 5 cm
Farbe: Silber
Füllmenge: 450 ml
Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse

PFAS frei.

Produktbeschreibung

Die Oskar Mini-Kastenform eignet sich zum Beispiel für das Backen kleiner Schatztruhen.

Kinder an die Backbleche!

Backformen und Backzubehör, die in jedem Kind den Hobby-Bäcker erwecken. Hier ist für Jungs und Mädels gleichermaßen etwas dabei. Motiv-Backformen, Ausstecher, Backutensilien u.v.m.

Deko-Extra: Tolle Bastelideen und Motiv-Vorlagen zum Ausdrucken! Bei www.staedter.de/kids finden Sie Ideen für hinreißende, druckbare Dekorationen. Sie können sich die vorgefertigten Motive direkt herunterladen, ausdrucken und basteln. Kinderleicht und ganz sicher ein Hingucker.

Mit Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse. Die Backform mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem Tuch reinigen. Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen. Temperaturbeständig bis 230 °C. PFAS frei.

Mit Banderole und Rezept.

Gebrauchsanweisung

Gebrauchs- und Pflegeanleitung:

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen.
- Vor dem Backen die Backform mit STÄDTER Back-Trennspray einsprühen oder leicht einfetten und evtl. mit Mehl austreuen.
- Keine spitzen Materialien oder Metallutensilien zum Herausnehmen des Kuchens verwenden.

Reinigung:

- Die Backform mit heißem Wasser, wenig Spülmittel und einem Tuch reinigen.
- Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht in der Spülmaschine reinigen.

