

Teigschaber – Set, 3-teilig

Artikelnummer: 984357

Kunststoff – lebensmittelecht
Größe: 11 – 12,5 cm
Farbe: Weiß



Produktbeschreibung

In diesem Set bekommen Sie glatte und den Kammschaber für das Modellieren und Verzieren von Torten und Cremerändern. Die Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, weswegen Teigschaber in einer gut ausgestatteten Küche auf jeden Fall zur Grundausstattung gehören.

Dieses Set enthält zwei Teigschaber zum Entnehmen des Teiges oder der Füllungen aus der Schüssel und zum Glattstreichen in der Form. Mit dem Kammschaber verzieren Sie Ihre Torte in zwei verschiedenen Mustern: fein- und grobgezackt. Besonders zum Verzieren von Creme- oder Sahnetorten geeignet. Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie den Kammschaber im 45°-Winkel ansetzen.

Aus hochwertigem, lebensmittelechtem Kunststoff, spülmaschinenfest.

In Sichtverpackung zum Aufhängen

