

Ausstecher - Spielkarten-Symbole - Set, 4-teilig

Artikelnummer: 020078

Edelstahl - rostfrei - spülmaschinengeeignet
Größe: 3 cm

Zum Ausstechen von klassischen und modernen Dekorationen aus Aspik, Gemüse, Obst, gestocktem Eiweiß, Marzipan, Mürbeteig, Dekorfondant, Schokolade uvm.

Produktbeschreibung

Nicht nur für die nächste Poker-Runde. Pimpen Sie ihr Fingerfood und Gebäck mit diesen Spielkarten-Symbolen

Die klassische Form der Ausstecher. Hier stechen Sie nur die Kontur des Motivs aus und können danach ihrer Kreativität beim Verzieren freien Lauf lassen.

In unserem Sortiment finden Sie Ausstechformen von A wie Ahornblatt bis Z wie Zwerg.

Viel Spaß beim Backen, Verzieren und Garnieren!

Die Ausstechformen sind aus Edelstahl gefertigt. Rostfrei, spülmaschinenfest und lebensmittelecht. Die Ausstechformen werden punktgeschweißt. Sie erkennen Edelstahl an seiner polierten und glänzenden Oberfläche. Edelstahl ausstecher können zum Ausstechen von Teig genutzt werden, aber auch im Bastel- und Hobbybereich zur Formung von Knete, Salzteig oder für Filzarbeiten zum Seifen- oder Kerzengießen.

In Sichtverpackung zum Aufhängen

Gebrauchsanweisung

Tipp: Zum Herauslösen von sehr kleinen, ausgestochenen Motiven ein Modellierstäbchen benutzen.

