

Ausstecher - Blätter - Set, 7-teilig

Artikelnummer: 023338

Weißblech – nicht spülmaschinengeeignet

Größe: 4,5–6,5 cm

Verschiedene Motive

Zum Ausstechen von Teig, Fondant oder Marzipan. Auch geeignet zum Basteln oder Modellieren (z.B. Knetmasse).

Produktbeschreibung

Backen für Botaniker: Die Ausstechformen stellen die Blätter verschiedener Bäume wie Linde, Ahorn, Eiche und Buche dar.

Die klassische Form der Ausstecher. Hier stechen Sie nur die Kontur des Motivs aus und können danach ihrer Kreativität beim Verzieren freien Lauf lassen.

In unserem Sortiment finden Sie Ausstechformen von A wie Ahornblatt bis Z wie Zwerg.

Viel Spaß beim Backen und Verzieren!

Die Ausstechformen sind aus Weißblech gefertigt. Weißblech ist ein traditionelles Material, welches über Jahrzehnte in allen Haushalten verwendet wurde. Die Oberfläche ist rostgeschützt, aber nicht rostfrei und somit auch nicht für die Spülmaschine geeignet. Wir empfehlen, nach dem Gebrauch die Form zu spülen und sofort gut abzutrocknen. Omas Tipp zur perfekten Trocknung: Die Weißblech-Ausstecher nach dem Spülen und Abtrocknen eine Nacht auf die warme Heizung oder direkt nach dem Backen in den noch warmen Ofen legen, bis er abgekühlt ist.

Sehen Sie sich auch unsere weiteren Ausstechformen in der Kategorie "Wald und Natur" an.

Weißblechdose in Sichtverpackung zum Aufhängen

