

Cupcake-Deko – Party – Set, 36-teilig

Artikelnummer: 336179

Papier – zum einmaligen Gebrauch
Größe: ø 10 cm / H 9 cm

Inhalt:
6 Cupcake-Etageren
6 Aufleger für die Etageren
24 Papier-Backförmchen

Produktbeschreibung

Nicht jede Party braucht einen besonderen Anlass. Aber ein frisches Motiv hellt doch gleich die Stimmung auf.

Jetzt kommt der große Auftritt!
Endlich werden die kleinen Cupcakes emporgehoben. Die kleinen Etageren können mehrfach verwendet werden.
Etagere und Aufleger aus stabilem Karton.

Papier-Backförmchen aus backfestem Papier, lebensmittelecht. Wir empfehlen, die Förmchen in unserer Muffinform zu verwenden.
Nicht über 220 °C verwenden!

In Klarsicht-Box

