

Dekorschaber Rille – 3-in-1

Artikelnummer: 503052

Edelstahl – rostfrei – spülmaschinengeeignet
Größe: 12 cm
glänzend

Für exakte Garnierungen von Tortenrändern und Kuchenoberflächen
Mit 3 unterschiedlichen Mustern

Produktbeschreibung

Wenn Sie Creme- und Sahnetorten mit Rillen garnieren wollen, dann ist dieser Dekorschaber genau richtig.

Jetzt sind exakte Garnierungen von Tortenrändern und Kuchenoberflächen ein Kinderspiel. Bei diesem Dekorschaber können Sie zwischen drei verschiedenen Mustern wählen. Besonders zum Verzieren von Creme- oder Sahnetorten geeignet. Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie den Dekorschaber im 45°-Winkel ansetzen.

Zur sicheren Anwendung stecken Sie den Silikonschutz über die beiden Seiten, mit denen Sie nicht arbeiten möchten. So liegt der Dekorschaber gut in der Hand.

Achtung, scharfe Kanten!

Darf nicht in Kinderhände gelangen!

Der Dekorschaber ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und ist rostfrei, spülmaschinenfest, lebensmittelecht.

Die Schutzzecke aus Silikon ist ebenso spülmaschinengeeignet.

In Sichtverpackung zum Aufhängen

