

## KIDS Backform – Eddy der Teddybär – Mini – 2 Stück

Artikelnummer: 521094



Metall – nicht spülmaschinengeeignet

Größe: 7 x 11 x 3 cm

Füllmenge: 50 ml

hochwertige und langlebige Antihafbeschichtung für beste Backergebnisse

<b>PFAS frei.</b>

### Produktbeschreibung

Wenn Sie nicht nur einen Eddy wollen, sondern zwei, dann haben wir natürlich auch das passende Eddy Mini-Set für Sie!

Kinder an die Backbleche!

Backformen und Backzubehör, die in jedem Kind den Hobby-Bäcker erwecken. Hier ist für Jungs und Mädels gleichermaßen etwas dabei. Motiv-Backformen, Ausstecher, Backutensilien u.v.m.

Deko-Extra: Tolle Bastelideen und Motiv-Vorlagen zum Ausdrucken! Bei [www.staedter.de/kids](http://www.staedter.de/kids) finden Sie Ideen für hinreißende druckbare Dekorationen. Sie können sich die vorgefertigten Motive direkt herunterladen, ausdrucken und dann basteln. Kinderleicht und ganz sicher ein Hingucker!

Mit hochwertiger Antihafbeschichtung für hervorragende Backergebnisse. Die Backform mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem Tuch reinigen. Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen. Temperaturbeständig bis 230 °C.

PFAS frei.

In Faltschachtel zum Aufhängen. Mit Rezept

### Gebrauchsanweisung

Gebrauchs- und Pflegeanleitung:

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen.
- Vor dem Backen die Backform mit STÄDTER Back-Trennspray einsprühen oder leicht einfetten und evtl. mit Mehl austreuen.
- Keine spitzen Materialien oder Metallutensilien zum Herausnehmen des Kuchens verwenden.

Reinigung:

- Die Backform mit heißem Wasser, wenig Spülmittel und einem Tuch reinigen.
- Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht in der Spülmaschine reinigen.

