

Display – Backblechrolle – 10-teilig Artikelnummer: 802025

Hochwertiges Buchenholz

Produktbeschreibung

Teigrollen aus Holz haben eine lange Tradition in der Backstube, setzen Sie sie fort.

Für das exakte Ausrollen von Teig auf Backblechen macht sich diese Backblechrolle besonders gut, da sie präzise an Rändern entlang in die Ecken hineinrollen kann.

Unsere Küchenhelfer werden aus hochwertigem, unbehandeltem Buchenholz hergestellt.

Wir empfehlen, den Küchenhelfer nach Gebrauch mit einem milden Spülmittel und Spültuch oder Küchenbürste zu reinigen.

Hinweis zu unseren Holzprodukten: Holz ist ein Naturprodukt und kann daher in Form und Farbe abweichen.

