

Linzer-Ausstecher mit Auswerfer – 8er-Rosette – nicht zerlegbar

Artikelnummer: 954343

Material: Edelstahl / Kunststoff - Handwäsche
Größe: ø 4 cm

Zum Ausstechen von Linzer-Plätzchen.

Für Teig, Fondant oder Marzipan. Auch geeignet zum Basteln oder Modellieren mit bspw. Knetmasse, Salzteig oder Fimo.

Produktbeschreibung

Diese Linzer-Rosette hat acht Blätter und ist nicht zerlegbar.

Mit dieser Ausstechform können Sie ganz einfach das Oberteil der beliebten Linzer-Plätzchen ausstechen und mit dem integrierten Auswerfer leicht und sicher auf das Backblech bringen. Zum Ausstechen des Linzer-Unterteils benötigen Sie noch den passenden Außenring. Beide Teile nun backen und mit etwas Gelee, Marmelade, Zuckerguss oder Nussnougatcreme aufeinandersetzen – fertig.

Viel Spaß beim Backen und Verzieren!

Leckere Rezepte finden Sie in unserem Rezeptportal.

Weitere Motive zur Auswahl.

Die Ausstechform ist aus rostfreiem Edelstahl und robustem Kunststoff gefertigt. Wir empfehlen, die Ausstechform unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen und unter fließend warmem Wasser abzuspülen. Natürlich lassen sich diese Formen auch in der Spülmaschine reinigen.

Gebrauchsanweisung

SICHERHEITSHINWEIS: Scharfkantig bei falschem Gebrauch!



Hersteller: STÄDTER GmbH · Am Kreuzweg 1 · 35469 Allendorf/Lumda · Tel. +49 6407 4034 1000 · info@staedter.de